

Instrukcja aktualizacji oprogramowania w sterowniku kotła V3.5

(eCoal, pello, bruli, defro-smart)

1. Rozpakuj paczkę ZIP
2. Wyłącz sterownik, wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazdka i wyjmij kartę micro-SD
3. Skopiuj zawartość folderu do głównego katalogu na karcie micro-SD
4. Na karcie micro-SD w głównym katalogu musi się znajdować tylko plik **firmware.bin** oraz folder **firmware**
5. Nie można zmieniać nazwy pliku oraz katalogu
6. Umieść kartę micro-SD ponownie w sterowniku
7. Po włączeniu zasilania sterownik automatycznie zaktualizuje oprogramowanie
8. Następnie zostanie zaktualizowane oprogramowanie w panelu operatorskim